

Pohlčovač vlhkosti PEARL



CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Přístroj s náhradní tabletou na pohlcování nadměrné vzdušné vlhkosti. Ke své činnosti nepotřebuje elektrickou energii ani baterie. Pomáhá odstraňovat kondenzaci vodní páry, zatuchlý vzduch, houby a plísně, zabraňuje odlepování tapet v důsledku nadměrné vlhkosti. Používáním přístroje se snižuje množství roztočů a spor, které jsou hlavními příčinami vzniku alergií a plísní, slouží ke prevenci vzniku revmatismu.

VLASTNOSTI

- Stabilizuje vlhkost ovzduší v místnosti
- Okamžitá a maximální účinnost
- Zabraňuje vzniku plísní a pachů
- Zabraňuje odlupování tapet, praskání malby a rezavění kovů způsobené vlivem nadměrné vlhkosti
- Ultraabsorbční krystalky pohlčují nadměrnou vlhkost
- Postupně mění nadměrnou vlhkost na roztok bez vzniku zápachu
- Maximální bezpečnost při manipulaci

POUŽITÍ

Přístroj Ceresit STOP Vlhkosti Pearl s jednou pohlčující tabletou 300 g lze používat v kuchyních, ložnicích a menších prostorech do 25 m³, které nejsou vytápěné, jsou slabě izolované nebo se v nich tvoří nadbytek páry. Může být umístěn na zemi nebo na nábytek či polici. V případě potřeby použijte více přístrojů.

TECHNICKÉ INFORMACE

Přístroj	Jednoduše použitelný. Skládá se ze 3 částí: nádobka, mřížka, vrchní kryt, kapacita: 800 ml
Barva přístroje	vrchní část: bílá spodní část: mléčně bílá
Tableta	300 g, bílo-modrá, průměr 80 mm, šířka 43 - 45 mm
Složení tablety	chlorid vápenatý, složka pohlčující pachy
Okamžitá absorpce	první kapky viditelné ve sběrné nádobě do 24 hodin
Trvanlivost tablety	cca 2 měsíce v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti
Objem pohlčené vody	1 tableta: průměrně 650 – 800 ml vody, v závislosti na relativní vzdušné vlhkosti a teploty v místnosti
Balení	přístroj + 300 g tableta
Expirace	24 měsíců

TECHNOLOGIE



Absorpční tableta 2v1 je vyrobená z ultra absorbčních aktivních krystalků, které zabezpečí optimální hodnoty vlhkosti v místnosti. Ultra absorbční aktivní krystalky pohlčují nadměrnou vlhkost, která se shromažďuje v zásobníku přístroje v podobě roztoku.



Patentovaná technologie účinně neutralizuje pachy. Zápach nepřekrývá, ale redukuje ho až o 70%⁽¹⁾. Prokázáno vědeckými testy. Aktivní složka pohlčující pachy se nachází v modré vrstvě tablety. Díky ní se pachy pohlčují během celé doby trvanlivosti tablety.

(1) Závísí na úrovni vzdušné vlhkosti a teploty.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte vrchní kryt přístroje
2. Sáček s tabletou otevřete tak, abyste se tablety nedotýkali rukou.
3. Tabletou (tablety - v případě většího přístroje) vložte do přístroje a vrchní kryt uzavřete. Přístroj umístěte v místnosti tak, aby okolo něj bylo cca 10 cm volného prostoru, pro lepší cirkulaci vzduchu.
4. Po spotřebování tablety vylijte vysráženou tekutinu do umyvadla nebo toalety. Odstraňte zbytky, resp. povlak po tabletě (umytím přístroje v teplé vodě). Po manipulaci s přístrojem si umyjte ruce.

SKLADOVÁNÍ

Trvanlivost tablety je 24 měsíců od data výroby vyznačeném na obale. Skladujte při teplotě nad 0°C na suchém místě.

UPOZORNĚNÍ

Zamezte kontaktu náhradních tablet a vysrážené tekutiny shromážděné ve sběrné nádobě se zlatými nebo chromovanými povrchy, kůží, textiliemi, koberci a jinými podlahovými krytinami. V případě zasažení uvedených povrchů je okamžitě omyjte teplou vodou a čpavkem, potom pořádně opláchněte. Přístroj používejte při teplotě nad 10 °C.

V případě náhlého zvýšení teploty nebo rychlého snížení vlhkosti vzduchu v místnosti může roztok vysrážený ve spodní části přístroje zhoustnout nebo zkrystalizovat. Tento jev je normální a reverzní. Nemá žádné nežádoucí účinky a vliv na zařízení. Zkrystalizovaný roztok roztaje po nalití teplé vody do zásobníku.

BEZPEČNOST

Tento produkt obsahuje dráždivé složky, pro získání dalších informací ohledně karty bezpečnostních údajů navštivte stránku: www.mymysds.henkel.com.

UPOZORNĚNÍ: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené výrobky. Uvedením těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



DISTRIBUTOR

HENKEL ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
www.stop-vlhkosti.cz